

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

1. Prawidłowe użytkowanie

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia są prawidłowo zamontowane i gotowe do pracy.
- Używaj odkurzacza wyłącznie do odkurzania suchych, twardych powierzchni oraz dywanów w warunkach domowych.
- Nie zbieraj cieczy, wilgotnych odpadów, gorącego popiołu ani ostrych przedmiotów.
- Przed każdą konserwacją, opróżnianiem pojemnika na kurz lub wymianą akcesoriów – wyłącz odkurzacza i odłącz go od zasilania (lub wyjmij baterię, jeśli dotyczy).
- W modelach wielofunkcyjnych, takich jak odkurzacze z funkcją mopowania, stosuj wyłącznie zalecane środki czyszczące, aby uniknąć uszkodzenia zbiorników lub powierzchni.

2. Bezpieczeństwo dzieci

- Trzymaj odkurzacza i wszystkie jego części poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani jego akcesoriami.
- Nie zostawiaj urządzenia w trybie pracy bez nadzoru, zwłaszcza w obecności dzieci lub zwierząt.

3. Eksploatacja i środki ostrożności

- Przed czyszczeniem, konserwacją lub wymianą części – wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania (lub wyjmij baterię).
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia – sprawdź stan przewodu, obudowy, baterii i końcówek przed każdym użyciem.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani nie używaj odkurzacza w pobliżu źródeł ciepła.
- Jeśli urządzenie nagle się wyłączy, pozwól mu ostygnąć przed ponownym uruchomieniem.
- W przypadku nietypowych dźwięków, przegrzania, zapachu spalenizny – natychmiast przerwij pracę i odłącz urządzenie.
- Nie przechowuj odkurzacza ani robota sprząającego w wilgotnych pomieszczeniach, np. w łazience.
- Nie pozostawiaj urządzenia pracującego bez nadzoru przez dłuższy czas.

4. Eksploatacja robotów sprząających

- Przed uruchomieniem robota usuń z podłogi przewody, drobne przedmioty, tkaniny, długie zasłony i inne elementy, które mogłyby wpłatać się w szczotki.
- Nie umieszczaj robota w pobliżu schodów bez aktywowanych czujników krawędzi.
- Nie stawaj ani nie siadaj na robocie – nie jest przystosowany do przenoszenia ciężaru.
- Roboty sprząające powinny być ustawiane na płaskiej, suchej powierzchni w dobrze wentylowanym miejscu.

5. Bateria i ładowanie

- Używaj oryginalnych baterii i ładowarki dostarczonej przez producenta.
- Nie ładuj urządzenia w wilgotnym środowisku ani w bezpośrednim słońcu.
- Nie pozostawiaj baterii w ładowarce na stałe – przestrzegaj zaleceń producenta.

6. Akcesoria i części wymienne

- Używaj tylko oryginalnych lub zatwierdzonych przez producenta akcesoriów (ssawki, szczotki, filtry).
- Regularnie sprawdzaj stan końcówek i filtrów – uszkodzone lub zużyte części należy niezwłocznie wymienić.
- Regularnie sprawdzaj i czyść szczotki, filtry i czujniki, aby zachować skuteczność i bezpieczeństwo pracy.
- Nie stosuj nieautoryzowanych modyfikacji ani domowych rozwiązań – grozi to uszkodzeniem sprzętu lub utratą gwarancji.

7. Odpowiedzialna utylizacja i segregacja odpadów

- Zużyte filtry, worki, pojemniki na kurz i inne wymienne elementy należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.
- Baterie i akumulatory należy oddawać do punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) lub specjalnych pojemników w sklepach i urzędach – nie wolno ich wyrzucać do odpadów komunalnych.
- Urządzenia elektryczne (zużyty odkurzacz) należy oddać do utylizacji w punktach odbioru elektrośmieci.